



BEDIENUNGSANLEITUNG „HYBRIDKARTE“

Nutzung der Hybridkarte in **Deutschland!**

So funktioniert's:

- 1 Halten Sie Ihre tankpool24-Hybridkarte mit geringem Abstand **vor den Leser** an unseren Tankautomat (dieser befindet sich vorne oder an der Seite).
- 2 Es folgt die Displaymeldung Freigabeanfrage/ Internetanfrage und dann sehen Sie, dass die Tankkarte erkannt wurde.
- 3 Geben Sie verdeckt Ihren 4-stelligen PIN Code ein und drücken die **grüne** Taste zum bestätigen.
- 4 Optional geben Sie Ihren Kilometerstand ein und drücken die **grüne** Taste zum bestätigen.*
- 5 Wählen Sie die gewünschte Säule aus und drücken die **grüne** Taste zum bestätigen.
- 6 Jetzt können Sie an der ausgewählten Säule wie gewohnt tanken.



Nutzung der Hybridkarte im **Ausland!**

So funktioniert's:

- 1 Nehmen Sie die tankpool24-Hybridkarte und ziehen Sie diese zügig durch den **Kartendurchzugsleser**. Der Magnetstreifen befindet sich auf der rechten Seite.
- 2 Es folgt die Displaymeldung Freigabeanfrage/ Internetanfrage und dann sehen Sie, dass die Tankkarte erkannt wurde.
- 3 Geben Sie verdeckt Ihren 4-stelligen PIN Code ein und drücken die **grüne** Taste zum bestätigen.
- 4 Optional geben Sie Ihren Kilometerstand ein und drücken die **grüne** Taste zum bestätigen.*
- 5 Wählen Sie die gewünschte Säule aus und drücken die **grüne** Taste zum bestätigen.
- 6 Jetzt können Sie an der ausgewählten Säule wie gewohnt tanken.



*Die Abfrage des Kilometerstandes ist ein optional verfügbarer Service für Ihre Fuhrparkleitung und wird nur bei Bedarf abgefragt.