



BEDIENUNGSANLEITUNG „DIGITALE FAHRERKARTE“

1. Entnehmen Sie die Digitale Fahrerkarte aus dem elektronischen Tachographen.
2. Zur Betankung des Fahrzeuges mit der Digitalen Fahrerkarte haben Sie ein Zeitfenster von 15 Min. nach Entnahme der Karte aus dem Tachographen.
3. Stellen Sie sich vor den Tankdatenautomaten.
4. **„Karte bitte durchziehen“**: Stecken Sie die Digitale Fahrerkarte mit dem Chip auf der Oberseite in den Hybridkartenleser.
5. **„Karte wird gelesen“**
6. **„Bitte Karte entnehmen“**: Entnehmen Sie Ihre Karte.
7. **„Karte erkannt“**
8. **„PIN-CODE eingeben“**: Geben Sie Ihre 4-stellige Pin ein und bestätigen Sie diese mit „OK“.
9. Kilometerstand wird ausgelesen.
10. **„Säulenwahl“**: Geben Sie die Nummer der Zapfsäule ein an der Sie tanken möchten. Bestätigen Sie mit „OK“. Die Nummer können Sie an der Säule ablesen.
11. **„Bitte tanken Säule XXX“**: Die Zapfsäule ist freigeschaltet und Sie können mit dem Tankvorgang beginnen.
12. Entnehmen Sie die Zapfpistole an der gewählten Säule und hängen Sie sie in die Tanköffnung Ihres Fahrzeuges.
13. Nach Beendigung des Tankvorganges ist die Zapfpistole wieder in die Tanksäule einzuhängen.
14. Ist ein weiterer Betankungsvorgang notwendig (z. B. Betankung mit AdBlue®) wiederholen Sie die Schritte 3 – 13.
15. Mögliche Meldungen: **„Entnahmezeit überschritten“**: Die Digitale Tachographenkarte muss erneut im Digitalen Tachographen aktiviert werden. Wiederholen Sie die Schritte 3 – 13.
16. Reagiert der Hybridkartenleser NICHT auf die Digitale Fahrerkarte ist diese zu entnehmen und der **„Download-Knopf“** für 5 Sekunden zu betätigen. Wiederholen Sie die Schritte 3 – 13.

